

'ALINCO =

DJ-190

取扱説明書

りがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて効果 的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最 後までお読みください。また、この取扱説明書は必ずお手 元に保存してください。ご使用中に不明な点や不都合が生 じたときは、この取扱説明書をご覧ください。





本機は日本国内専用モデルですので、外国では使用で

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線 局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信 には使用できません。

PS0285

BNCアンテナコネクター

コネクター上部にアンテナを挿入し、カチッと いう音がするまで右に回します。

F(ファンクション)キー

● キーと他のキーを組合わせることで、 様々な機能を使用できます。

PTT#

PTTキーを押すと送信します。PTTキーを離す と、受信に切り替わります。


LAMP(H/L)/SCAN+-

- LAMPキーを押すと、ディスプレイ部が点灯 します。LAMPキーを離すと、5秒後に消灯 します。
- LAMPキーを押しながら電源を入れると、デ ィスプレイが点灯したままになり、LAMPキ -を押すたびに点灯・消灯が切り替わります。
- LAMPキーを3秒間押し続けるとスキャンモー ドに切り替わります。本機のスキャンは5秒の タイマースキャンです。PTTキーを押すとスキ ャンは停止します。スキャン方向はスキャンを 始める前にダイヤルを動かした方向になります。
- (F) キーを押しながらLAMPキーを押す と、送信出力をLOWパワーモードに変更しま す。L が表示され、LOWパワーモードにな ります。 L が表示されていないときは、HIGH パフーモードです。(同じ操作をくり返すと HIGHパワーモードに戻ります。)

MONI(MONITOR)/BS機能

(MONI) キーを押すと、スケルチが開き受信音が 聞こえます。

(MON) キーを押しながら電源を入れると、BS 機能(省電力機能)を実行します。ディスプレイ に b5-of (切)または b5-on(入)が約3秒間表 示され、BS機能のON/OFFを示します。 PTTキーを押しながら (MONI) キーを押すとピー という音を送信でき相手局の注意を促すことが



SP端子

3.5mmのモノブラグを使用して、外部スピー カー(8Ω)を接続します。

MIC端子

2.5mmステレオプラグを使用して、外部 MIC(2kΩ)を接続します。

ダイヤル

ダイヤルを回して、送信/受信周波数、メモリー チャンネル、オフセット周波数、トーン周波数 を選択します。

(下) キーを押しながらダイヤルを回すと、 1MHzずつ周波数を増減できます。

送信/受信LED

PTTキーを押すと、送信になりLEDが赤に点灯 します。スケルチが開いたとき(受信時)は緑に点 灯します。

DCジャック

外部電源接続端子です。当社オプションのアク ティブフィルター付シガーライターケーブル EDC-36を接続し、車中で使用できます。ジャ ックの極性は、ピン中央が土極、ピン外部が一 極です。なお外部電源を使用する場合は DC4.8V~DC13.8V、2A以上の安定化電源 を使用してください。

トアルインコ株式会社

オフセット

シフト(次項参照)の幅を設定します。

- 1. (F) キーを押しながら (MOND) キーを押します。
- します。(*.**:MHz単位のオフセット周波数)
- 3. ダイヤルを回して、オフセット周波数を設定し ます。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

オフセットを設定しても次項のシフトで または の表示が出るようにしないとオ フセットは実行されません。

受信周波数に対して、送信周波数をオフセット分すらします。 🖪 は上方向に、 🗖 は下方向に送信 周波数をずらします。

- 1. F キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. 5h/FŁ (SHIFT)が表示されるまで、 ▶ ・ 中キーを押します。
- 3. または の表示が出るまでダイヤルを回します。
- **4.** PTTキーを押して、設定を終了します。

トーンエンコーダ・トーンステルチ(CTCSS)

送信側でトーンエンコーダを設定し、送信時に微少トーンを音声に含ませます。受信側は、トーンス ケルチを使用して、トーンを検出してからスケルチを開けます。これらの機能により不必要な受信を 防ぐことができます。トーンスケルチを使用するには、オプションのEJ-28Uをセットしてください。

- 1. **F** キーを押しながら (MOND) キーを押します。
- 2. Ł 59L が表示されるまで、 ▶ ・ ▼ を押します。
- 3. ダイヤルを回して、 **1** が表示されると、トーンエンコーダがONになります。 ■ Sel が表示されると、トーンエンコーダとトーンスケルチの両方がONになります。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

本機には、50種類のトーン周波数があります。通信するには、トーシェンコーダ(送信側)のトーン と、トーンスケルチ(受信側)のトーンが同じである必要があります。

- 1. **F** キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. L BB 5 が表示されるまで、 ●・ ▼ を押します。
- 3. ダイヤルを回して、周波数を設定します。 と 88.5 のときは、トーン周波数は88.5Hzになります。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

注意

効のとき(日や日気の)が表示されていな

いとき)は、トーン設定は動作しません。

ーンエンコーダまたはトーンスケルチが無

操作が30分間おこなわれないときに、自動的に電源をOFFにすることができます。 自動的に電源がOFFになる直前に、モールスで・・・・という音がします。

- 1. 手 キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. RPa が表示されるまで、 ▶ · ▼ を押します。
- 3. ダイヤルを回すと、RPoの上に小さな文字でAPOが表示されたり、消えたりします。 オートパワーオフを実行しないときは、APO の表示が消えるまでダイヤルを回します。
- **4.** PTTキーを押して、設定を終了します。

ピジーチャンネルロックアウト(入感時送信防止)

受信中の周波数を他局が使用しているときは、送信を禁止します。

ーチャンネルロックアウトがONのときは、次の場合のみ送信できます。

- (1) 信号の入感がないとき(BUSYが表示されない)
- (2) トーンスケルチ動作中に、同一トーンを受信しているとき
- 1. (手) キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. Lo of が表示されるまで、 · ▼ キーを押します。
- 3. ダイヤルを回して、Lo-of (OFF)またはLo-on (ON)を選択します。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

タイムアウト・タイマー(TOT)

1回あたりの送信時間を制限できます。一定の送信時間を超えると、自動的に送信が停止され受信を 再開します。1回あたりの送信時間は、30秒から450秒(7.5分)の間で、30秒単位で設定します。

- 1. (下) キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. ヒ・***(***は送信時間(秒)またはoff)が表示されるまで、▲・▼を押します。
- 3. ダイヤルを回して、制限時間を設定します。
- 4. PTTキーを押して、終了します。

TOTベナル ティー

1回当たりの送信時間がタイムアウト・タイマーの設定時間を超えると、その後の送信を数秒間禁止 します。1回あたりの禁止時間を、1秒から15秒の間で設定できます。この設定は上記のTOTが設 定されている場合のみ有効です。

- 1. **F** キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. Ł P * * (* * : 秒単位の禁止時間)が表示されるまで、 ▲ · ▼ を押します。
- 3. ダイヤルを回して、禁止時間を設定します。
- 4. PTTキーを押して、終了します。

オートパワーオフ(APD)

うには

(3)

できます。(呼出ピー音)

り

Ū

- ケースのカバーを外さないでください。故障の 原因になります。
- 直射日光に当たる所、ほこりの多い所、暖房 器具の近くで使用したり保管したりしないでく ださい。
- 本機は、テレビ・チューナーなど、他の機器 に影響を与えるときがあります。影響が出な いところで使用してください。
- 付属のアンテナは、本体に完全に取りつけて から使用してください。
- 車載時の電源には、必ず専用のアクティブフ ィルター付シガーライターケーブル(EDC-36) をご使用ください。
- ハイパワーモードで長時間送信しないでくださ い。本機が過熱して、故障の原因になります。
- 煙が出たり異臭がするときは、すぐに電源ス イッチを切り、販売店または最寄りの当社サ -ビス窓口へご連絡ください。

△ 警告 ハムバンド近くでは、多くの業務用無線局が運用されています。業務用無線局の近くで 電波を発射すると、アマチュア無線局が電波法令を遵守しているに関わらず、思わぬ電 波障害を起こすことがあります。移動運用の際には十分ご注意ください。特に、航空機 内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局、およびそれらの中継局周辺での運用 は行わないでください。運用が必要な場合は、管理者の承認を得てください。

ニカドバッテリーバックの取りつけかた・取り外しかた。

取りつけかた

電池ケースを本体の溝に 合わせ、矢印の方向にカ チッと音がするまで押し 込みます。



取り外しかた 電池ケースロックボタン を矢印の方向に押したま まツメを外して、電池ケ 一スを引き抜きます。



オプション電池ケースEDH-16のセット

1. 電池ケースの上部のツメを 外して上方向に引き上げ、 電池ケースを開きます。



2. 市販の単3型アルカリ乾電 池4本を、電池ケース内 の+-にあわせてセットし ます。



3. 電池ケースを手順 1 で外し たツメに合わせ、底の方を カチッと音がするまで押し ます。



注意

- 市飯の二カド電池は使用しないでください 職池は同じ種類の新しいものを使用してく ださい。なお、長時間適用する場合は、ア ルカリ電池を使用してください。マンガン 電池、アルカリ電池は混ぜて使用しない でください。 B か販示されずに電源か 切れる場合があります
- 電池容量が少なくなると、ディスプレイ上に (日) が見示されます。早めに電池を交換してください。なお、送鑑時はパッテリー の残量の更新がされないので、 (B) が表 示されずに難避が切れる場合があります。

パッケージを開けて、付属品の確認をしてください。

• EDC-62<バッテリーチャージャー> · · 1

アンテナ・・・・・・・・・・・1

• EBP-37N(4.8V 700mAH) <Ni-Cd畜電池>

ベルトクリップ(ネジ2本)・・・・・・1 ハンドストラップ・・・・・・1

アンテナの取りつけかた

アンテナの根元を持ち、アンテナの溝をアンテ ナコネクターの溝に合わせて差し込みます。 アンテナを時計方向に回して固定します。 アンテナを取り外すときは、反時計方向に回し ます。



ベルトクリップの取りつけかた

ネジ2本を使用して、 本体の後側に取りつ けます。



ハンドストラップの取りつけかた

ベルトクリップと溝 の間に取りつけます。



電源スイッチ

電源スイッチを押すと、電源のON / OFFができます。

▲ (音量アップ)キー

▲ キーを押すと、VOL が表示され、スピーカーの音量が上がります。

→ キーを押しながら → キーを押すと、VFOモードとメモリーモードを切り換えます。 メモリーモードのときは、ディスプレイ上に M と、メモリーチャンネル番号が表示されます。

▼ (音量ダウン)キー

▼ を押すと、ディスプレイ上の中間上部にVOLが表示され、スピーカーの音量が下がります。 表示されているVFO周波数をメモリーチャンネルに記憶させるには、VFOモードで(F)キーを押し ながら ▼ を押します。

記憶したVFO周波数を消去するには、メモリーモードで 📂 キーを押しながら 🕟 を押してください


MIC:

മ

MICからは約10cm離れて話してください。

ディスプレイ-

本マニュアルの「ディスプレイについて」を参照してください。



O E

キーを押している間に、表示されます。

2 1

トーンエンコーダーを使用しているときに、表示されます。

3 TSQL

トーンスケルチを使用しているときに、表示されます。 キーロックを使用しているときに、表示されます。

4KL ⑤FL

周波数ロックを使用しているときに、表示されます。

6 +

オフセット周波数が、受信周波数から上向き(11)か下向き(11)かを示します。

⑦**= ®APO**

オートパワーオフを使用しているときに、表示されます。

9 VOL

音量を調整しているときに、表示されます。

MSQL

スケルチを調整しているときに、表示されます。

00M

メモリーモードのときに、表示されます。

1288

メモリーチャンネル番号・音量・スケルチを調整しているときに、表示されま す。設定値(最小値:0、最大値:31)が表示されます。セットモードではメニュ 一番号が表示されます。

@ 145.00%

送信/受信周波数やオフセット周波数、トーン周波数およびチャンネルステップ を表示します。

(1) L

LOWパワーモードのときに、表示されます。

(15) B

(B) BUSY

電池残量が少ないときに、表示されます。

個号を受信しているか、スケルチが開いているときに表示されます。(トーンス ケルチ実行中は、 BUSY が表示されていても、トーン信号が一致する信号を 受信しなければ、スケルチは開かず受信音は聞こえません。)

① (小数点)

スキャンモードのときに点滅します。

(B) *****

送受信の強度を表示します。

6 スケルチ

- 1. (F) キーを押しながら (MOND) キーを押します。
- 2.59しょり (スケルチ)が表示されるまで、 🕒 · 🕝 を押します。
- 3. 雑音が聞こえなくなるまで、ダイヤルを時計回りに回します。
- 4. PTTを押して設定を終了します。

KL 十一ロック/FL 周波数ロック

- 1. (F) キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. Lo[が表示されるまで、 ▲ · ▼ を押します。
- 3. KL またはFL が表示されるまで、本機右上にある ダイヤルを回します。

キーロック/周波数ロックを実行しないときは、手 順3でKL・FL の表示が消えるまでダイヤルを回 します。

PTTキーを押して、設定を終了します。

ーロック機能を実行しているときは、以

· V/M(VFOモードとメモリーモードの切り 器ズ)

・H/L(HIGH/パワーモードとLOW/パワーモ

ードの切り替え) • MW(メモリーライト機能)

スキャン機能

ダイヤルによる周波数の変更/周波数ロッ ク時のみり

チャンネルステッフとは、VFUモードでタイヤルを回したときに増減する、最小単位の高波数の呼

選択できるチャンネルステップは 5、10、12.5、15、20、25、30kHzです。

1. (F) キーを押しながら (MON) キーを押します。

2. \$\dagger***(***:kHz単位のチャンネルステップ)が表示されるまで、 ▲・ 🕞 を押してください

3. ダイヤルを回し、チャンネルステップを選択します。

4. PTTキーを押して、設定を終了します。

呼出しビー音

呼び出しピー音を「OFF」にすることができます。

- 1. F キーを押しながら、(MON) を押します。
- 3. ダイヤルを回して、Łb-of を表示します。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

ビープ音

キーを押す度に、出るビーブ音を【OFF】にすることができます。

- 1. 手 キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 2. bP-on (ON)またはbP-oF (OFF)が表示されるまで、 ▶ ・ 中キーを押します。
- 3. ダイヤルを回して、ビーブ音のON/OFFを選択します。
- 4. PTTキーを押して、設定を終了します。

スキャンスキップ

- メモリーモードでスキャンしないチャンネルを設定します。 このセットメニューはメモリーモードでしか表示されません。
- 1. **F** キーを押しながら キーを押します。 メモリーモードになり、**M** と表示されます。
- 2. ダイヤルを回して、スキャン実行中にスキップするチャンネルを設定します。
- 3. (F) キーを押しながら (MON) キーを押します。
- 5P-of が表示されるまで、 または を押します。
- 5. ダイヤルを回して、SP-on を選択します。 スキャンスキップ機能を使用しないときは、SP-oF を選択します。
- 6. PTTキーを押して、設定を終了します。

表示されていた小数点が消え、スキャン実行中に、設定したメモリーチャンネルがスキップされることを示します。


本機には、以下のオプションがあります。 ●EDH-16:乾電池ケース(単3乾電池4本使用) ・・・・・・・・・・・¥1.500 ●EBP-33N:ニカドバッテリーバック(4.8V 650mAH) · · · · · · · · ¥4,500 ●EBP-34N:ニカドバッテリーバック(4.8V 1200mAH) · · · · · · · · ¥6,800 ●EBP-37N:二カドバッテリーバック(4.8V 700mAH) ・・・・・・・¥4.000(標準装備) ●EJ-28U:トーンスケルチユニット・・・・・・・・・・・・・¥4,800 ●EDC-36:アクティブフィルター付シガーライターケーブル・・・・・・¥2,000 ●EDC-59:バッテリーチャージャー(急速型)・・・・・・・・・¥9,800 ●EMS-9:スピーカーマイク・・・・・・・・・・・・・・・・¥4,500 ●EME-12:VOX付ヘッドセット(ヘッドホンタイプ)・・・・・・・・・¥6,500 ●EME-13:VOX付ヘッドセット(インナータイプ)・・・・・・・・・・・¥6,500 ●EME-15:VOX付タイピンマイク・・・・・・・・・・・×¥5,500 ●ESC-28:ソフトケース(EBP-33N使用時)・・・・・・・・・¥2,000 ●ESC-29:ソフトケース(EBP-37N,EDH-16使用時) ●ESC-30:ソフトケース(EBP-34N/35N/36N使用時)・・・・・・・¥2,000 ● EBC-6:モービルブラケット・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,800

- 保証書:保証書には必ず所定事項(ご購入店名、ご購入日)を記入し、記載内容をお確かめの上、 大切に保管してください。
- ・保証期間:お買い上げの日より1年間です。正常なご使用状態で、この期間中に故障が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。保証書の規定に従って修理致します。
- ・保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、有料で修理いたします。
- ・ご不明な点はお買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

12 リセット機能を実行すると、本機を初期状態に戻します。

・ 十一を押しながら、電源を入れてください。なお、リセットを実行すると、メモリーに保存された情報は消去され、チャンネルステップは 12.5kHzになります。 本機 1台中にメモリーおよび設定した機能を別のDJ-190にコピーできます。データの送信元のトランシーバを親機、データの送信先のトランシーバを子機とします。両端に3.5 φのステレオプラグが付いた3芯ケーブルを用意してください。

- 1. 親機、子機の電源を切ります。
- 2. ケーブルの一端を親機のSP端子に、もう一端を子機のSP端子に挿入します。
- 3. 親機、子機の電源を入れます。
- 4. 親機、子機の(MON)キーを押しながら、PTTキーを3回押します。 両機に【Lonf が表示されます。
- 5. 子機の (MON) キーを押します。r E Ady が表示されます。
- **6.** 親機のPTTキーを押します。 **PUSh** が表示されます。もう一度親機のPTTキーを押すと、データのコピーを開始します。
- **7.** コピー実行中は、親機には **5End** が、子機には **GEL** が表示されます。コピーが終了すると、子機に**End** が、約2秒間表示されます。
- 8. 親機、子機の電源をOFFにします。
- 9. それぞれの端子から、ケーブルを取り外します。



4 圖充電方法

EDC-62の両サイドの溝と本機の両側の溝を合わせて挿入してください。 ランフが点灯し充電が開始されます。

■取扱方法

EDC-62

- 充電中は、必ず本機の電源スイッチをOFFにしてください。
- 本機以外では、絶対使用しないでください。
- 充電時間は、蓄電池の種類・消費状態によって異なります。充電時間 については、各蓄電池の取扱説明書を参照してください。
- 本機の充電端子を金属片等で短絡させると、本機にダメージを与える場合があります。
- 蓄電池を逆方向に挿入しないでください。

■基電池について

本機で充電できる蓄電池は次の通りです。 EBP-33N(4.8V 650mAH) FBP-34N(4.8V 1200mAH) E:アーンのN48V 900mAH) E3P-36N(3.6V 650mAH)

E3P-37N(4.8V 700mAH)

OD TO

12 リセッ

キーボタン	押す	Fキーを押しながら押す	押しなから電源を入れる
POWER	電源 ON/OFF	リセット	I- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_	音量アップ	VFO↔メモリー	(注1)
~	音量ダウン	メモリー書き込み	-
F	ファンクション入力	-	リセット
PTT	送信	- WE 10	
LAMP	ランプ ON/OFF	送信出力 大(H)/小(L)	ランプ常時点灯
	(押し続けるとスキャンON)		
MONI	スケルチ開	セットモードをONする	バッテリーセーブON/OFF

(注1) が点灯しますが、機能はありません。

セットモード・メニュー

(F) キーを押したままの状態で (MON) キーを押します。設定を終えたら、PTTキーを押して終了

U&9.)		****	W	
メニューNo. (▼/▲キーで選択)	後繼数不	出荷時の設定	設定機能	設定量(ダイヤルで設定)
無(0~31)	59Lch	0	スケルチ	0~31
1	LoC	切	ロック機能	KL:キーロック FL:周波数ロック
2	5と(数値)	20.0(注2)	チャンネルステップ	5kHz~30kHz
3	ShIFE	無	シフト	+-
4	۴	0.60	オフセット	0.00~99.995MHz
5	t-59L	切	トーン(CTCSS)	T:エンコーダ
,				TSQL:トーンスケルチ
6	Ł (数値)	88.5	トーン周波数選択	標準50波より
7	APo	切	オートパワーオフ	APO表示で入
8	Lo-	of (OFF)	入感時送信防止	of (OFF)/on (ON)
9	Ł -	of (OFF)	タイムアウト・タイマー (TOT)	off、30~450秒
10	FP-	05	TOTペナルティ	O~15秒(TOT使用中に 有効)
-11	ŁЬ-	oF (OFF)	呼出ピー音	of (OFF)/on (ON)
12	ЬP-	an (ON)	ビープ音	an (ON)/af (OFF)
13(注3)	5P-	of (OFF)	スキャン・スキップ	of (OFF)/on (ON)

(注2) リセット時は、12.5kHzステップになります。

(注3) メモリーチャンネル表示時のみ有効

・出荷時には、EBP-37Nは充電されていません。

- ・通常の使用で約300回の充電が可能です。所定の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は、 EBP-37Nを交換してください。
- DC-INにDC13.8Vを接続すると、EBP-37Nを本機に装着したまま充電できます。

注意


- 1. EBP-37NをEDC-62で充電するのにかかる時間は、最大12時間です。
- 2、充電は00~45℃の温度範囲内で行ってください。これ以外の温度では、充分に充電されなか ったり、EBP-37Nの性能を劣化させる原因になります。
- 3、EBP-37Nの改造、分解、火中、水中への投入は危険ですからしないでください。
- 4. 必要以上の長時間の充電(過充電)はEBP-37Nの性能を低下させますので避けてください。
- 5. EBP-37Nの保存は、-2DT~+45Tの乾燥した場所を選んでください。これ以外の環境での 使用は、EBP-37Nの漏液や、金属部のサビの原因になりますので避けてください。

⚠警告 EBP-37Nの端子は絶対にショートさせないでください。機器を損傷させたり、EBP-37Nの発熱により、やけどの恐れがあります。



ご使用済みのEBP-37Nは寅重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで二カド電池回 収協力店へご持参ください。

Ni-Cd



*EBP-37Nを持ち運びするときは、付属の袋に入れてください。

<一般仕様>

港波数範囲	144.000~145.995MHz	1.19
チャンネルステップ	5.10.12.5,15,20,25,30kHz ステップ	1 1 1
メモリーチャンネル	40チャンネル	
アンテナインビーダンス	50Ω 不衡行	
周波数安定度	±5ppm	2
マイクロホンインピーダンス	2ΚΩ	1.47
電波形式	F3(FM)	
電源電圧	DC4.8~13.8V(標準DC4.8V)	. (
消費電流 送信時H(DC13.8V)	約1.5A	14.9
送信時H(DC4.8V)	約1.0A(EBP-37N使用時)	7 · 7
受信待ち受け時	約50mA	
使用溫度範囲	-10°~+60°C	\$7.45
接地方式	マイナス接地	14797
寸法 W×H×口	57×151×27mm	(Fig.
(交起物含ます、EBP-37N含む)		14.
重量(EBP-37N含む)	約300g	34.54

<送信部>

約5W 約1.5W 約0.5W	
リアクタンス変調 FM	
—60dB以下·	
67.0~254.1Hz(選択可能数 50)	
コンデンサーマイク	
標準装備	
H:13.8V 約1.5A 出力電力:約5W	酮
H:7.2V 約1.5A 出力電力:約3.5W	- 13
H:4.8V 約1.0A 出力電力:約1.5W	
±5kHz	
	約1.5W 約0.5W リアクタンス変調 FM -60dB以下 67.0~254.1Hz(選択可能数 50) コンデンサーマイク 標準装備 H:13.8V 約1.5A 出力電力:約5W H:7.2V 約1.5A 出力電力:約3.5W H:4.8V 約1.0A 出力電力:約1.5W

<受信部>

		1000
受億方式	ダブルスーパーヘテロダイン	\$17 da
受信感度	12dB SINAD:-16dB µ以下	측병
第一中國周波数	21.7MHz	
第二中間周波数	450kHz	
避托度(-6dB/-60dB)	±6kHz以上±12kHz以下	- 19 ⁸
低周波出力	200mW以上(THD 10%時8Ω)	71.61
CTCSSトーンスケルチ	オプション(EJ-28U)	*** ₅ - 5.

16 本機によりアマチュア無線局を申請する場合は、市販の申請用紙に下記の事項を間違いなく記載の上、 申請して下さい。

無線局事項書及び工事設計書(裏面)

	Ϋ́		_	模電力、電池			_
周後数帯	_	空中模電	ת	電核の	周波数带		
144M	1.	20		F3 · ·	•	13	1,5
	11	-	ŀ	14.5			
	7.7		į.	,å t	7	7	įs.
	Н		ŀ	7.3		5	37
	1		ŀ	1 - 50	7.		_
	1.		ŀ		14.5		_
	П		٦.			V. 4	

Ţ	事設計	第1送信機							
文!	更の検別	取替 堆胶 撤去 麥更							
(H)	基本非合征刑律号	KV26	2000	ÇO.	-				
20	十可能な もの数式 も軟の範囲		ģ	-4	0.00				
ţ	が大	- 1,"	4	/45 P	_				
定	多出力			v	_				
*	名称值款				_				
8	東 庄	130	93	1	_				
送	8空中線の製力	#-2			_				
ب	・地小工事政計	用根持	GWJ45	# ZAPATO	÷				

SINIE T	Q	塔代斯基地湾合証明會号(注)											
EX#	K		۵	a	۵	ũ	¢	ã	ø	Ø		8	
年1进信贷	K	٧	2	6	2	0	0	0	0	0	+		
典2进信件			Г		Г		Γ						
年3送信贷	10						Γ					1	
年4共信律					Γ							I	
第5进信性							Γ					Ι	
単6进信件	Г	Γ	Ι									Ι	

技適証明発行願

※「KV262〇〇〇〇」は、トランシーバー本体に貼られている「技術基準適合証明ラベル」の番 号をご記入下さい。

